

Montageanleitung SET Grand Basket (Version mit 20x10mm Schienen)

Lieferumfang:

Je ein Seitenteil. Rechts und links fertig montiert. - 2 Drahtkörbe zum Einhängen.

Die Scharniere des Schrank sind mit Schnellverschlüssen ausgestattet. Die Türe baut man zur Montage besser aus. Hierzu im Schrank hinten an den Bändern eingreifen und den Hebel ziehen.

Bitte prüfe zuerst wie die Seitenteile in den Schrank geführt und gestellt werden können. Markiere die Stellen wo die Schienen geklebt werden sollen. Achtung - einmal geklebt sind die Schienen nur sehr schlecht wieder lösbar. Löse die Schutzfolie des doppelseitigen Klebbands erst wenn die korrekte Lage geprüft ist.

Bitte beachte, dass die vorderen vertikalen Schienen exakt 50mm Luft zum vorderen Brett haben sollten (siehe Bild.). Wir liefern vier Distanzstücke mit dem du den Abstand einfach ausrichten können. Diese können auch eingeklebt werden. Am besten markierst du die Lage mit einem Bleistift und setzt die Seitenteile erst dann ein. Wenn die Lage klar ist, kann die Schutzfolie von den Klebestreifen entfernt werden. Klebe die Seitenteile nun unten auf den **Aluwinkeln aufstehend** und seitlich an den **Distanzstücken anliegend** ein.



Hier Fahrerseite links Richtung (Richtung Heck)

und rechts Richtung Fahrerhaus)

Fahrerseite rechts und links - beide Aluprofile stehen auf dem Winkel.

Wenn die Seitenteile geklebt sind, löse bitte an jeder Seite die beiden Schrauben zur Breitenanpassung der Körbe und hänge die Körbe ein. Achte darauf das die Gummilippen am Korbhalter den Korb dämpfen und nicht nach unten geschoben werden. (Könnte sonst klappern) Hängen Sie nun den Korb bündig mit der Schiene ein und drehen die zuvor gelösten Schrauben zur Breitenanpassung wieder fest.

